

NAPCO NuTub™ Floor Instant Shower Floor Repair Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instant Shower Floor Repair Kit Includes:

- NuTub Floor Bottom
- Sandpaper
- Adhesive
- Disposable gloves – 1 pair
- Plastic notched spreader

Other Important Materials Needed for Installation:

- Denatured Alcohol
- Pencil
- Household cleaner
- Roll of paper towels
- Caulk Gun

Installation Instructions:

1. Thoroughly clean the bathtub/shower bottom with Household Cleaner (e.g., Dish Soap or Soft Scrub), a sponge and water.
2. For Showers with large cracks, use a bucket with cleaner to prevent significant amounts of water from seeping beneath the Shower.
3. Rinse the bathtub/shower well and dry the bathtub/shower bottom completely.
4. Dry fit the NuTub Floor on shower floor to ensure a good fit.
5. If NuTub Floor does not lay flat on shower floor, carefully trim the edges with a heavy duty scissors and sand edge with 80 or 120 grit sandpaper until cut edge is beveled and smooth to match rest of NuTub Floor.
6. Lay the NuTub Floor in place and make sure it is straight and centered. With a pencil, lightly trace the outline of the NuTub Floor bottom onto the existing shower floor. Remove the NuTub bottom.
7. Sand the **smooth side** of the NuTub bottom making the surface rough. Remove all dust using paper towel moistened with denatured alcohol.
8. Sand the damaged shower bottom up to the pencil line with included sandpaper. Sand inside the pencil line only.
9. Inspect the surface to make sure it is clean, dry, sanded, and dust-free.
10. Cut the top 1” to 1.5” off the top of the adhesive tube and puncture the foil seal inside the opening. Place tube into caulk gun.
11. Apply a bead of adhesive around the perimeter of the bathtub/shower bottom, staying ¼” inside the pencil line. Apply a 2nd bead of adhesive 1” inside the pencil line. Then apply beads of adhesive horizontally (side to side/shortest distance) every 4” to 5” throughout the length of the bathtub/shower floor. Use all the adhesive.

12. Drag the plastic notched spreader through the lines of adhesive, spreading adhesive evenly over the entire outlined area of the bathtub/shower bottom. Spread adhesive right up to the pencil line.
13. Place the NuTub bottom sanded side down onto the outlined area of the bathtub/shower floor.
14. Stand up and make sure the NuTub bottom looks straight. If not, adjust it by sliding the NuTub bottom into position and push down firmly on the surface of the bathtub/shower floor.
15. Use your hand to push from the center of the NuTub bottom out to the edges, forcing out any air bubbles or excess adhesive. **Note: You must have adhesive coming out all the way around the NuTub bottom in order to ensure that the NuTub bottom will completely seal itself to the bathtub/shower floor and have good adhesion. If there is an area where adhesive is not coming out, lightly lift that area of the NuTub bottom with your fingers and use the spreader to apply some of the excess adhesive under the edge of the NuTub bottom.**
16. Slide the plastic spreader forward like a mini snow shovel around the edges of the NuTub bottom, scooping up excess adhesive. Frequently wipe excess adhesive off the spreader using a paper towel moistened with denatured alcohol.
17. Dampen paper towels with denatured alcohol and wipe along the edges of the NuTub bottom to remove the remaining thin layer of adhesive. Use plenty of fresh damp paper towels.
18. Inspect the job. Once you have finished removing the excess adhesive
19. It is highly recommended placing heavy objects on the edges, overnight, to ensure a good bond with the Shower floor. 5 or 6 one-gallon bottles of water work well for this purpose.
20. Wait 12 hours before showering and 24 hours before taking a bath.

For an installation video please visit <http://bit.ly/NuTub> or scan the QR code below.



NAPCO NuTub™ PAQUETE DE REPARCIÓN INSTANTÁNEA PARA PISO DE DUCHA INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Kit de reparación instantánea para piso de ducha:

- NuTub piso de reparación
- Papel de lija
- Adhesivo
- Guantes desechables – Un par
- Espatula de plástico

Otros materiales necesarios para instalación:

- Alcohol 99% puro
- Lápiz
- Limpiador para el hogar
- Rollo de toallas de papel
- Pistola para calafatear

Instrucciones de Instalación:

1. Limpiar a fondo la parte inferior de la ducha con un limpiador para el hogar, esponja y agua. Para el fondo de textura, use un cepillo suave para limpiar en la textura.
2. Para duchas con reparaciones grandes, utilice un balde con limpiador para evitar que cantidade significativas de agua se filtre por debajo de la ducha.
3. Enjuague la ducha generosamente con agua y secar completamente. Que no quede mojada la ducha.
4. Coloque el NuTub adentro de la ducha sin adhesivo para asegurar que su NuTub quede apropiadamente.
5. Si el NuTub Floor no queda plano en el piso de la ducha, cortar con cuidado los bordes con unas tijeras de trabajo pesado. Lijar el borde con lijas de 80 o 120 hasta que con el resto del borde.
6. Si el drenaje de el NuTub es un poco pequeño, lije cuidadosamente en un movimiento circular con una lija de 80 o 120 para agrandar. Si ese necesario una apertura signifcativamente mayor, rastrear el tamaño deseado en la parte inferior de la planta NuTub y utilice un dispositivo corte rotatorio (como una Dremel) de alta velocidad para cuidadosamente agrande el orificio. Lije el borde con una lija de 80 o 120 hasta que quedo liso.
7. Sin adhesivo coloque el NuTub para asegurar que este centrado el NuTub. Cora un lápiz alrededor del NuTub encima de la ducha y remueva el NuTub.
8. Lije la parte lisa de NuTub haciendo la superficie rasposa. Elimine todo el polvo con una toalla de papel humedecido con alcohol.
9. Lije la parte dañada de la ducha hasta la línea de lápiz con la lija #80. Solamente lijando adentro de la línea de lápiz.
10. Secar el fondo de la ducha. La superficie debe estar limpia, seca, lijada, y libre de polvo.
11. Cortar 1" a 1.5" de la parte superior del tubo de adhesivo y perforar el sello dentro de la abertura. Colocar el tubo en la pistola de calafateo.

12. Aplique una perla de adhesivo alrededor de la parte inferior de la ducha, alojarse ¼" dentro de la línea de lápiz. Aplique una segunda tira de 1" dentro de la línea de lápiz. Luego se aplican perlas de adhesivo horizontal (de lado a lado/distancia más corta) cada 4" a lo largo de la longitud de la parte inferior de la ducha. Use todo el adhesivo.
13. Arrastre la espátula de plástico a través de las líneas de adhesivo, extendiendo adhesivo uniformemente sobre toda el área de la parte inferior de la ducha. Extienda el adhesivo hasta la línea de lápiz.
14. Coloque el NuTub lado lijado hacia abajo sobre el área marcada de la ducha.
15. Ponerse de pie y asegurarse de que el NuTub este puesto correctamente. Si no, ajuste por deslizamiento el NuTub en su posición y empuje hacia abajo firmemente en la superficie del NuTub.
16. Usar las manos para empujar desde el centro del NuTub hasta los bordes, lo que obliga a las burbujas de aire o el exceso de adhesivo. **Nota: Debe de haber adhesivo que sale todo el camino alrededor de el NuTub con el fin de garantizar que el NuTub esté completamente sellado en la parte inferior de la ducha y tener una buena adherencia. Si hay un ámbito en el adhesivo no está saliendo levante ligeramente el área del NuTub con los dedos y usar la espátula para aplicar el exceso de adhesivo en el borde del NuTub.**
17. Deslice la espátula de plástico hacia adelante como una pala de nieve alrededor de los bordes del NuTub, recogiendo el exceso de adhesivo. Frecuentemente limpie con una toalla de papel humedecido con alcohol.
18. Humedezca toallas de papel con alcohol y limpie a lo largo de los bordes del NuTub para eliminar la capa delgada de adhesivo restante. Deseche las toallas de papel en la bolsa de basura, ya que se ensucian.
19. Inspeccione el trabajo. Una vez que haya terminado de quitar el exceso de adhesivo, el trabajo esta completo.
20. Se recomienda colocar objetos pesados en los bordes, durante la noche, para asegurar una buena adherencia con el suelo de la ducha. 5 o 6 botellas de un galón de agua trabaja bien para este propósito.
21. Espere 12 horas antes de ducharse y 24 horas antes de tomar un baño.